

BIRCHER REGLOMAT

MARS, MARS DR

Instrucciones de servicio

Detector de movimiento por radar

Español

1 Indicaciones de seguridad

El aparato sólo debe ser conectado a una tensión baja de protección con una separación eléctrica segura. ¡Las intervenciones y reparaciones deben ser efectuadas únicamente por su proveedor!


2 Apertura de la cubierta






Si está montado en la pared.

3 Taladros









Montaje en techo: utilizar la plantilla

4 Montaje




6 Puesta en servicio / Comprobación de los ajustes de fábrica







se ajuste automáticamente.




5 Diagrama de cableado




Instalación de la cubierta




8 Modificar la forma del campo en la antena de embudo ajustable



9 Modificar el campo de detección






Valor empírico a una altura de montaje de 2,2 m. La altura máxima de montaje es de 4 m.

Indicación general: Los campos de radar aumentan a temperaturas más bajas.

10 Modificar la posición del campo



* Ajuste de fábrica

Nota: Puesta en servicio del sensor a temperaturas exteriores > 0°C: Después de un posicionamiento óptimo del módulo, éste deberá inclinarse adicionalmente 5° hacia delante (en dirección contraria a la puerta). De este modo se evita que, en caso de aumentar el campo de radar a temperaturas más bajas, se active una inversión de la puerta. (En el caso de una puesta en servicio del sensor a temperaturas exteriores < 0°C, esta inclinación adicional del módulo no es necesaria).

FCC/IC

Este aparato cumple los requisitos de la parte 15 de las disposiciones FCC y de la norma RSS-210 de Industry Canada

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: Este aparato (1) no debe causar ningunas interferencias nocivas, y (2) debe resistir todos los fallos. A esto también pertenecen fallos que pueden provocar funciones indeseadas.



Advertencia: Si en este aparato se realizan cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por Bircher Reglomat AG, puede caducar la autorización FCC para poner en funcionamiento dicho aparato.

Conmutador de funciones OFF* Filtro digital "OFF", aiuste normal, sensibilidad máxima. Filtro digital "ON", si es ON necesario filtrar vibraciones v/o superficies reflectoras. La detección es menos sensible y hace falta más movimiento para activar el detector. .. mín. 0.5s máx máx 4s ıtador de Sensibilidad Tiempo de retención funciones de la salida de señal LED (indicador de funcionamiento) 5 Paneles laterales interiores (tapas)

- Conector de cable
- 3 Potenciómetro para la sensibilidad
- 4 Antena de embudo aiustable
- 6 Conmutador de funciones
- 7 Potenciómetro para el tiempo de retención de la salida de señal

Detección de movimiento (ajuste en el potenciómetro para el tiempo de retención de la salida de señal):

- Mín. 5 cm/s de velocidad: ajustar el potenciómetro a la posición de las 7 horas 🙎 (tiempo de retención fijo de 0,5 s)
- 10 cm/s de velocidad: ajustar el potenciómetro a = 10 horas (tiempo de retención variable de 0,5 s a 4 s)



Ajuste de fábrica

11 Posibles interferencias









12 Datos técnicos

Alimentación Consumo de corriente Margen de temp. Humedad Módulo de microondas Salida Salida de relé

Tensión de conmutación máx. Corriente de conmutación máx. Corriente de conmutación mín. Potencia de ruptura máx

Clase de protección

12-28 V AC / 12-36 V DC aprox. 100 mA con 24 V AC, +20° C −20° C a +60° C 0 a 90%, sin condensación Banda K 24. 125 GHZ +/- 100 MHz ≤ 20 dBm 1 contacto de conmutación 48 V AC / DC 0,5 A AC / 1,0 A DC 1 mA 55 VA / 24 W 255 g

Compatibilidad electromagnética

CE0682①

según: directiva R&TTE 1999/5/CE directiva CEM 89/336/CEE + modificaciones

Garantía y responsabilidad

- 1. La garantía y responsabilidad de Bircher Reglomat AG están basadas en el contrato de venta.
- 2. La garantía y la responsabilidad se extinguen anticipadamente, si el cliente o un tercero no emplean y/o no manejan el producto conforme a las instrucciones de uso existentes, si realizan modificaciones o reparaciones incorrectas o si, en el caso de producirse un fallo, el cliente o el tercero no toman inmediatamente todas las medidas necesarias para minimizar el daño y no ofrecen a Bircher Reglomat AG la oportunidad AG para remediar el mismo.
- 3. Quedan excluidos de la garantía y la responsabilidad todos aquellos daños que no se deben en forma comprobable a defectos de material, una construcción defectuosa, un trabajo deficiente, así como los daños secundarios a otras causas de las que no se responsabiliza Bircher Reglomat AG.
- 4. No nos responsabilizamos de ningún daño consecuencial, a no ser que haya disposiciones a nivel de la responsabilidad de productos que se opongan a ello.
- 5. Las reclamaciones de garantía contra el concesionario en base al contrato de venta, no se ven afectadas por dichas disposiciones.
- 6. En beneficio de sus clientes, la Casa Bircher Reglomat AG va perfeccionando constantemente sus productos. Bircher Reglomat AG se reserva el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo en cualquier producto mencionado en esta documentación.

Declaración de Conformidad CE

Por medio de la presente Bircher Reglomat AG declara que los productos MARS y MARS DR cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. La Declaración de Conformidad completa está disponible en nuestro sitio de Internet:

www.bircher-reglomat.com

Vista general de países indicados

MARS y MARS DR son adecuados para el funcionamiento en estos países: EU; EFTA; US; CA